



## PC-1021M

### *Блок включения резервных усилителей*



#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

1. Произведите правильно все подключения и включите питание всех устройств системы.
2. Задайте усиление и питание основного и дополнительного усилителей. Задайте подходящие уровни громкости основного и дополнительного усилителей, при этом должен использоваться один источник программы.
3. При включении питания всем установкам основного усилителя будут заданы исходные значения. В случае неисправности одного из усилителей производится переключение между ними. Основной усилитель имеет приоритет по отношению к дополнительному усилителю.

**Технические характеристики**

Каналы	4
Переключаемая нагрузка	150 В, 20 А; аудио сигнал
Пороговое значение входного сигнала	5 мВ, постоянная времени 100 мс
Пороговое значение выходного сигнала	50 мВ, постоянная времени 20 мс
Цикл проверки	500 мс, 6 раз
Питание	220 V / 110 V AC, 50~60 Гц 24 V DC
Размеры	485 x 88 x 345 мм
Вес (брутто)	7,8 кг
Вес (нетто)	6,2 кг

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**ВНИМАНИЕ**

- Если выключатель питания находится в выключенном положении, пожалуйста, выньте сетевую вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды на данное оборудование.
- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку.
- Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.